

Návštěvní řád venkovní plochy v areálu spolkového domu

1. Provozovatel

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Emilie Floriánové 1736/8, 466 01, Jablonec nad Nisou

IČ: 43256503

Odpovědná osoba: Jaroslav Pešek, mobil: 774 722 940

Zřizovatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Venkovní plocha je zřízena pro veřejnost a zařízení slouží ke hrám a vyžití dětí, mládeže a dospělých. Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Za bezpečnost dětí zodpovídají jejich zákonní zástupci.

2. Provozní doba

Venkovní plocha je přístupná veřejnosti od dubna do října

pondělí – pátek 8:00 – 18:00

mimo provozní dobu je plocha přístupná veřejnosti v rámci objednání nebytových prostor.

3. Venkovní vybavení

- Stacionární tréninkové zařízení LK – 12 Rotoped
- Stacionární tréninkové zařízení LK – 20 Cvičení ramen a zad
- Zahradní minigolf – dráha

4. Provoz posilovacích prvků a minigolfu

Posilovací prvky jsou určeny pro dospělé, dětem je vstup zakázán. Minigolf je určen pro seniory a veřejnost. Hole, míčky a doplňky lze zapůjčit na recepci spolkového domu.

5. Stanovení hygienických limitů

Není povolen vstup psům a jiným zvířatům.

6. Bezpečnost a provoz kamerového systému

Ochrana majetku je zajištěna kamerovým systémem v souladu s interní směrnicí SM 22 KAMERY.

Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je vstup na plochu areálu zakázán.

Případné poškození nebo znečištění oznamte na tel.: 774 722 940.

Návštěvníkům je zakázáno:

- kouřit v prostorách areálu,
- vstupovat s otevřeným ohněm a předměty, které by ohrožovaly bezpečnost návštěvníků,
- provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením,
- jakkoli poškozovat majetek tj. mobiliář, posilovací prvky, rostliny i jiný majetek v areálu,
- opírat se nebo přelézat zábrany např. plot nebo dělící okrasnou stěnu,
- dotýkat se stěn nebo je jinak poškozovat, psát nebo malovat po zdech,
- rušit hlukem okolí např. hlasitými projevy nebo hlasitou hudbou,
- trhat květiny, lámat větve keřů nebo stromů,
- jezdit vozidly a jízdními koly po trávníku,
- vstupovat na hrací plochu minigolfu,
- jinak narušovat klid a pořádek,
- tábořit v areálu.

7. Všeobecné podmínky

Pobyt v areálu spolkového domu je na vlastní nebezpečí uživatele, provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. Za poranění nebo úrazy způsobené neopatrností a nedodržováním návštěvního řádu nenese provozovatel v žádném případě odpovědnost.

Zimní údržba venkovní plochy areálu není prováděna. Vstup a používání zařízení v tomto období je na vlastní nebezpečí.

Vstupem do areálu spolkového domu podléhá návštěvník ustanovením návštěvního řádu a v případě nerespektování návštěvního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat uživatele z prostoru. Za úmyslné poškození majetku dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvního řádu dítětem nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba případně zákonný zástupce.






Nedílnou součástí tohoto provozního řádu je příloha č. 1: „Pokyny pro kontrolu a údržbu venkovních ploch areálu spolkového domu“, uložené v kanceláři provozu ve 4. patře.

Vypracoval: J. Pešek

Datum: 1. 6. 2016


Naděžda Jozífková
ředitelka

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

IZS	HASIČI	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	MĚSTSKÁ POLICIE	STÁTNÍ POLICIE
 112	 150	 155	 156	 158

Pokyny pro kontrolu a údržbu venkovních ploch areálu spolkového domu

Úklid

Denní úklid odpadků, sekání a úklid trávy, ohrabání listů včetně odvozu, drobné ořezy keřů a dřevin, zavlažování, kropení apod. provádí pracovníci údržby.

Péče o zeleň

Odborné prořezy keřů, dřevin a stromů, odborná údržba trávy a výsadby, zazimování zeleně apod. provádí pracovníci údržby nebo odborná firma.

Kontrola a údržba zařízení

Dle ČSN EN 1176 – 1177 a pokynu výrobce, provozovatel je povinen vést kontrolní knihu.

Běžná vizuální kontrola

technického stavu mobiliáře, posilovacích a herních prvků a jiných nápadných zdrojů nebezpečí. Umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami. Především je nutno se zaměřit na zlomené či prasklé součásti, zbytky rozbitých lahví, čistotu prostoru, volný prostor mezi zařízeními, stav povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné opotřebení, konstrukční pevnost.

Provádějí průběžně návštěvníci a pracovníci organizace.

Provozní kontrola

je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stability zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Provádí se dle uvedených pokynů. Interval provozní kontroly záleží na četnosti používání - doporučený interval je 1 x za 14 dní.

Provádí provozovatel tj. pověřená osoba – pracovník údržby přesně v souladu s pokyny výrobce.

Pokyny pro provádění provozních kontrol a pravidelné údržby:

Šrouby – zjistit, zda někde nechybí, dle potřeby dotáhnout a zjistit jejich krytí záslepkami.

Ukotvení – zjištění stability a rizika převrácení, vizuální kontrola zabetonovaných částí.

Dřevěné a kovové části konstrukce – zkontrolovat případné napadení hnilobou nebo korozí, zkontrolovat, zda se netvoří velké třísky, promazání pohyblivých částí strojů.

Podklad ve volném prostoru – plocha musí být rovná bez tvrdých či hranatých předmětů, odstranění případných skleněných střepů.

Roční hlavní kontrola - revize posilovacích prvků

provádí se za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, známek rozpadu nebo koroze nebo jakýchkoliv změn úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucích z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí, případně likvidace poškozených zařízení.

Provádí se v intervalu nepřesahujícím 12 měsíců. Provádí výrobce zařízení nebo odborný technický pracovník s platnými certifikáty na provádění těchto kontrol.